

Guia rápido de utilização

1º Passo - Retire a película protetora do visor e abra as abas laterais.



Características:

Peso: 400g
Medidas (A x L x P): 122mm x 70mm x 51mm
Capacidade Max.: 3600 watts
Voltagem: 220v

Obs: Existem 3 programações

- Duas Normal
- Uma Econômico

- Você poderá programar o termostato dia-a-dia com horários diferentes ou todos os dias iguais.

Visão Geral:



- 1 Chave liga/desliga termostato
- 2 Ajuste de DIA
- 3 Ajuste de HORA
- 4 Ajuste de MINUTO
- 5 Ajuste de PROGRAMAÇÃO
- 6 Apagar a programação
- 7 Tela inicial/Modo manual
- 8 Perfil USO NORMAL
- 9 Perfil ECONOMIA
- 10 Perfil FÉRIAS
- 11 Tecla para mais
- 12 Tecla para menos
- 13 Liga iluminação do visor

Programação do Horário

- 2º Passo: Ligue o Termostato Posicionando a chave 1 em (ON).
- 3º Passo: Acertar a HORA 3 (HOUR) e 4 (MIN) e salvar na tecla 7 (MODE/RET).
- 4º Passo: Pressione à tecla 5 (PGM).
- 5º Passo: Pressione à tecla 6 (CLEAR) para apagar a programação existente.
- 6º Passo: Pressione à tecla 2 (DAY) por 4 segundos, para salvar todos os dias.
- 7º Passo: **Programação 1 "normal". Sugestão = Das 06:00 às 09:00.**
- Período em que se encontram pessoas em casa.

1° = NORMAL 06:00 às 09:00.

- 8º Passo: Modifique o horário pressionando os botões 3 (HOUR) e 4 (MIN).
- 9º Passo: Pressione o botão 5 (PGM) para gravar a programação.
- 10º Passo: **Programação 2 "normal". Sugestão = Das 17:00 às 23:00.**
- Período em que se encontram pessoas em casa.

2° = NORMAL 17:00 às 23:00.

- 11º Passo: Pressione a tecla (7) MODE/RET.
- 12º Passo: Pressionar a tecla (2) DAY novamente, para atualizar o dia da semana.

Programação da Temperatura

NORMAL (quando estiver pessoas em casa).

- Para definir a programação da temperatura nos horários que você programou para o termostato ligar, pressione a tecla 8 (☀) e depois pressionar as teclas 11 (▲) ou 12 (▼) para ajustar suas temperaturas. Feito isto pressionar a tecla 8 (☀) por 4 segundos para salvar.

ECONÔMICO (quando não estiver pessoas em casa).

- Para definir a programação da temperatura nos horários que você programou para o termostato ligar, pressione a tecla 9 (☾) e depois pressionar as teclas 11 (▲) ou 12 (▼) para ajustar suas temperaturas. Feito isto pressionar a tecla 9 (☾) por 4 segundos para salvar.

MANUAL

- 1- Pressionar (7)MOD/RET até que apareça e depois 8 ☀ para confirmar.
- 2- Ajustar a temperatura usando os botões ▼▲, ☀ ou ☾ .

Indica quando o PisoTérmico

está aquecendo.

TABELA DE SUGESTÃO DE PROGRAMAÇÃO DA TEMPERATURA

| | NORMAL | ECONÔMICO | FÉRIAS |
|-------------------------|---|---|--|
| Perfil | ☀ | ☾ | 🏠 |
| Temperatura recomendada | 21°C | 16,5°C | 10°C |
| Descrição | Perfil de uso normal. Use geralmente quando houver pessoas em casa. | Perfil de economia. Use geralmente quando não há ninguém em casa. | Perfil de férias. Use quando deixar a casa um longo período vazia. |